



KMS MF - KMSA MF - KMS AC MF - KMS MF LPV




PRODUCT LABEL



KMSAMF



KMS MF



KMS AC MF

POMPA DOSATRICE ELETTROMAGNETICA
CON DIAFRAMMA



IT

MANUALE OPERATIVO



Questo manuale contiene importanti informazioni relative alla SICUREZZA per l'installazione ed il funzionamento dell'apparecchio.

Leggere e conservare per future consultazioni. Istruzioni originali.

Attenersi scrupolosamente a queste informazioni per evitare di arrecare danni a persone e cose.

Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero contenere inesattezze o errori tipografici. Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

Version: R4-02-24

Product Identification Codes
(the "-" symbols complete the product code
based on the configuration of the variants)

Codici Identificativi Prodotto
(i simboli "-" completano il codice del
prodotto in base alla configurazione delle
varianti)

KPO _____
KPA _____
KPL _____
KUA _____
KSP _____
KSU _____
KMU _____
KAU _____
KAM _____
KCC _____
KCS _____

KIP _____
KLA _____
KLC _____
KLU _____
KMF _____
KMX _____
KPI _____
KEN _____
KFS _____
KDC _____
KAR _____

KAN _____
KAF _____
KAD _____
KCD _____
KCF _____
KMH _____
KML _____
KMM _____
KPH _____
KRH _____

NOTE GENERALI SULLA SICUREZZA

DURANTE L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO E L'ISPEZIONE È OBBLIGATORIO RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA.

In questo documento si usano i seguenti simboli. Acquisite familiarità con i simboli ed i loro significati prima di procedere con l'installazione o l'uso di questo strumento.

SIMBOLI



Pericolo!

Indica un pericolo potenziale che, se non evitato, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni alle persone.



Attenzione!

Indica un pericolo potenziale che, se non evitato, potrebbe provocare lievi lesioni alle persone e/o danni materiali.

Entrambi indicano informazioni importanti da osservare in ogni caso.



Importante! - Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può determinare un risultato o uno stato indesiderato. Una pratica non correlata a lesioni personali.



Riferimento incrociato - Questo simbolo indica un riferimento verso una pagina specifica o un paragrafo del manuale.

APPARECCHIATURA DESTINATA AL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI

La pompa deve essere impiegata esclusivamente per il dosaggio di prodotti liquidi.

Non deve essere usata in ambienti esplosivi (EX).

Non deve essere utilizzata per dosare sostanze chimiche infiammabili

Non deve essere utilizzata con materiale chimico radioattivo.

Utilizzare la pompa solamente dopo l'installazione.

Utilizzare la pompa conformemente ai dati e alle specifiche tecniche riportate sull'etichetta

Non modificare o utilizzare in modo difforme da quanto previsto dal manuale operativo.

Tenere la pompa al riparo dal sole e dalla pioggia. Evitare schizzi d'acqua.



Durante un'emergenza di qualsiasi natura all'interno dell'ambiente dove è installata la pompa è necessario togliere immediatamente corrente all'impianto e disconnettere la pompa dalla presa di corrente.



Se si utilizzano materiali chimici particolarmente aggressivi è necessario seguire scrupolosamente le normative circa l'uso e l'immagazzinamento di queste sostanze.



Attenersi sempre alle normative locali sulla sicurezza.



Il produttore della pompa dosatrice non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose causate da cattiva installazione, uso improprio o errato della pompa dosatrice!



**Installare la pompa dosatrice in modo che essa sia facilmente accessibile tutte le volte che sia richiesto un intervento di manutenzione.
Non ostruire il luogo dove si trova la pompa dosatrice!**



L'apparecchio deve essere asservito ad un sistema di controllo esterno. In caso di mancanza di acqua il dosaggio deve essere bloccato.



L'assistenza e la manutenzione della pompa dosatrice e tutti i suoi accessori deve essere effettuato sempre da personale qualificato.



Prima di ogni intervento di installazione e manutenzione:



- leggere attentamente le caratteristiche chimiche del prodotto da dosare e fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto;
- indossare i DISPOSITIVI DI SICUREZZA più idonei;
- scaricare i tubi di raccordo della pompa dosatrice;
- lavare con attenzione i tubi che sono stati utilizzati con materiali chimici particolarmente aggressivi.

Area di lavoro

Tenere sempre pulita l'area in cui è installata la pompa per evitare e/o rilevare emissioni.

Istruzioni per il riciclaggio

CODICE CER: 16 02 14

Riciclare sempre i materiali in base alle seguenti istruzioni:

1. Attenersi alle leggi e alle normative locali relative al riciclaggio se l'unità o alcune parti sono accettate da una società di riciclaggio autorizzata.
2. Se l'unità o le parti non sono accettate da una società di riciclaggio autorizzata, restituirle al rappresentante più vicino.

Normative su rifiuti ed emissioni

Osservare queste norme di sicurezza relative alle sostanze di rifiuto ed alle emissioni

- Smaltire in modo appropriato tutti i rifiuti
- Trattare e smaltire il liquido pompato in conformità con le normative ambientali applicabili.
- Pulire tutte le perdite di liquido in conformità alle procedure ambientali e di sicurezza.
- Segnalare tutte le emissioni ambientali alle autorità appropriate.

ETICHETTA

Dati del distributore

CODE: codice pompa

MODEL: modello pompa

DATI DELLA POMPA

S/N (serial number):
numero seriale

DISTRIBUTORE			
Code KMU05001K0000B00A000			
Model PUMP KPLUS 0501 FP230VAC			
230VAC - 50/60Hz	0,08 A	IP 65	
500 KPa - 5 bar - 72,5 PSI	1.00 l/h - 0.27 gph		
S/N 13004630100000001			Alt. C.

Data
matrix

(esempio)

RICAMBI

In caso di ordini di parti di ricambio o, in generale, di comunicazioni fare riferimento alla etichetta della pompa.

In particolare, il codice (**CODE**) e il numero seriale (**S/N**) identificano in manie a univoca la pompa in oggetto.

i La pompa può subire danni a causa di un trasporto o un immagazzinaggio non idoneo.

Immagazzinare o trasportare la pompa debitamente imballata, preferibilmente nel suo imballo originale.

Rispettare le condizioni di immagazzinaggio anche per il trasporto.

Anche se imballato, proteggere sempre l'apparecchio dall'umidità e dall'azione di sostanze chimiche.

⚠ Prima di rinviare la pompa al servizio di assistenza, è necessario rimuovere tutto il liquido all'interno del corpo pompa ed asciugarla PRIMA di imballarla nella sua scatola originale. Seguire la procedura descritta in Procedura di arresto.

Dopo aver svuotato il corpo pompa, se ci sono ancora possibilità che un liquido altamente corrosivo possa provocare danni, è necessario dichiararlo nel modulo **SEGNALAZIONE RIPARAZIONE**.

i NON GETTARE GLI IMBALLI. RIUTILIZZARLI PER IL TRASPORTO.

Temperatura imballaggio e trasporto..... 10 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F)
Umidità atmosferica 95% umidità relativa (senza condensa)

**Contenuto
imballo**

QUANTITA'	CONTENUTO STANDARD	KMS MF	KMSA MF	KMS MF LPV
n. 4	tasselli ø6	●	●	●
n. 4	viti auto filettanti 4,5 x 4	●	●	●
n. 1	fusibile ritardato 5 X 20	●	●	●
n. 1	sonda di livello con filtro di fondo assiale (PVDF)	●	●	
n. 1	valvola di iniezione (PVDF) tarata a 0,3 bar	● 1/2"	● 1/2"	● 3/4" BIGLIA ACCIAIO
m 2	tubo mandata ¹	● PVDF	● PVDF	● PE
m 2	tubo aspirazione ¹	● PE/PVC	● PE	● PVC
m 2	tubo spurgo	● PE/PVC	● PE	
m 0,3	tubo / siringa adescamento			● PVC
m 2,5	cavo segnale esterno	●	●	●
m 2	cavo segnale per "stand-by" e "allarme"	●	●	●
n.1	manuale operativo	●	●	●

¹ Se la misura è 6x8 è presente un solo tubo opaco di 4 metri. Tagliare per ottenere i due tubi.

i NON GETTARE MAI GLI IMBALLI. POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI PER TRASPORTARE LA POMPA.

INTRODUZIONE

Serie KMS MF

KMS MF è la serie multifunzione perchè permette di impostare differenti modalità di lavoro: Constant, Divide, Multiply, ppm, perc, mlq, batch, volt, mA, Timer.

Inoltre, si può:

- impostare il riadescamento automatico, con un sensore di flusso installato (menù sefl)
- abilitare il sistema di recupero colpi persi (menù sefl)
- impostare un dosaggio di mantenimento in caso di fermo impianto (menù ppm - impostazione upkeep)

La pompa è dotata di:

- ingresso STAND-BY
- ingresso SEFL (sensore di flusso)
- ingresso LEVEL (controllo di livello)
- uscita contatto ALLARME.

Il dosaggio della pompa è determinato dal numero di impulsi e dalla capacità per singola iniezione. La regolazione della singola iniezione è lineare solo su valori compresi tra il 30% ed il 100%.

I parametri di funzionamento e controllo sono visualizzati su un display LCD e gestiti tramite una tastiera.



Alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero richiedere l'uso di accessori supplementari (non inclusi).

Serie KMSA MF

La pompa dosatrice KMSA MF è la versione con **corpo pompa autospurgo** della pompa KMS MF. L'utilizzo di un corpo pompa autospurgo è necessario per il dosaggio di prodotti chimici che generano gas (es.: perossido di idrogeno, ammoniaca, ipoclorito di sodio a determinate temperature).

Per l'installazione  **"Connessione componenti idrauliche mod. autospurgo KMSA MF".**

Serie KMS AC MF

La pompa dosatrice KMS AC MF è la versione della pompa KMS MF con **alimentazione doppia: aria compressa e 230 VAC.**

L'alimentazione ad aria compressa avviene con aria priva di lubrificante e acqua di condensa. La pressione dell'aria di alimentazione deve essere compresa tra 6 e 10 bar.

Per la connessione dell'aria compressa  Figura 1.

Versione liquidi viscosi: KMS MF LPV

La serie KMS MF LPV è la versione con **corpo pompa per LIQUIDI VISCOSI fino a 8.000 cPs.**



Il funzionamento della pompa è il medesimo delle corrispondenti KMS MF.

La serie KMS MF LPV ha corpo pompa in PMMA con spurgo manuale. In alcune applicazioni il corpo pompa per liquidi poco viscosi può ridurre la portata della pompa.

Parti idrauliche incluse nell'imballo: valvola iniezione 3/4", tubo di aspirazione 16x22 PVC, tubo di mandata 8x12 PE.

COMPONENTI DELLA POMPA

KMS MF



Regolazione meccanica della singola iniezione



I cc/impulso max riportati nel manuale ( **Caratteristiche tecniche e materiali di costruzione**) si riferiscono alla pompa dosatrice con la manopola di regolazione meccanica della portata posta su 100%. Se la manopola si trova (ad esempio) su 50% i cc/impulso si dimezzano.

Per regolare la portata della pompa per singola iniezione è possibile agire su questa manopola quando la pompa dosatrice è accesa. Premere e poi ruotare la manopola sul valore scelto.

Se la posizione della manopola si trova tra 0 e 30% è necessario verificare la portata poiché a questi due valori potrebbe non essere lineare.

Nota: se la manopola non è posta al 100% la pompa doserà ad una pressione superiore al valore di targa.

KMSA MF



FUSE VALUES	
Solenoid diam.	100 - 240 VAC
75	1A

Numero iniezioni minuto 0 ÷ 180
Max Altezza tubo aspirazione 1,5 metri

Temperatura ambiente per funzionamento .0 ÷ 45°C (32 ÷ 113°F)
Temperatura additivo:.....0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F)
Temperatura Trasporto e imballaggio:-10 ÷ 50°C (14 ÷ 122°F)

Altitudine.....2000 m
Installation Class:.....II
Livello inquinamento: 2

Rumore udibile:.....KMS/KMSA: 73.4 dbA;
.....KMS/KMSA silenziata: 70.4 dbA;
.....KMS/KMSA ultrasilenziata: 69.4 dbA;
.....KMS AC: 78.3 db(A)

Grado di protezione:.....KMS / KMSA / KMS AC: IP 65

Solo per mod. KMS AC MF ad aria compressa:
Consumo aria aspirata.....6 l/h (aria aspirata)
Pressione aria aspirata.....7 bar
Le pompe dosatrici ad aria compressa necessitano di aria compressa priva di lubrificante e acqua di condensa.
La pressione dell'aria di alimentazione deve essere compresa tra 6 e 10 bar.

Tabella 1. Informazioni modello KMS MF e KMSA MF

INFORMAZIONI											
KMS MF KMS MF LPV ¹	PORTATA				cc / impulso ²		Pressione massima		imp/min	Tubi	Corpo pompa
	min cc/h	max l/h	Min GPH	Max GPH	min	max	bar	PSI			
2001	0,03	1	0,000008	0,26	0,03	0,09	20	290	180	4 x 6	I
1802	0,06	2	0,000016	0,53	0,06	0,19	18	261	180	4 x 6	L
1504	0,11	4	0,000029	1,06	0,11	0,37	15	217	180	4 x 6	L
1005	0,14	5	0,000037	1,32	0,14	0,46	10	145	180	4 x 6	L
0808	0,22	8	0,000058	2,11	0,22	0,74	8	116	180	4 x 6	L
0510	0,28	10	0,000074	2,64	0,28	0,93	5	72	180	4 x 6	L
0501	0,03	1	0,000008	0,26	0,03	0,09	5	72	180	4 x 6	I
0301	0,03	1	0,000008	0,26	0,03	0,09	3	43,5	180	4 x 6	I
0218	0,50	18	0,00013	4,76	0,50	1,67	2	29	180	6 x 8	M

INFORMAZIONI											
KMSA	PORTATA				cc / impulso ²		Pressione massima		imp/min	Tubi	Corpo pompa
	min cc/h	max l/h	Min GPH	Max GPH	min	max	bar	PSI			
1801	0,03	1	0,000008	0,26	0,03	0,09	18	261	180	4 x 6	LA
1503	0,08	3	0,000021	0,79	0,08	0,28	15	217	180	4 x 6	LA
103.5	0,10	3,5	0,000026	0,92	0,10	0,32	10	145	180	4 x 6	LA
100.5	0,02	0,5	0,01	0,13	0,02	0,05	10	145	180	4 x 6	JA
085.5	0,15	5,5	0,000040	1,45	0,15	0,51	8	116	180	4 x 6	LA
057.5	0,21	7,5	0,000055	1,98	0,21	0,69	5	72	180	4 x 6	LA
0213	0,37	13	0,000098	3,43	0,37	1,20	2	29	180	6 x 8	MA

¹ Le portate indicate sono riferite ad una misura con acqua. Le portate possono variare in funzione della viscosità.
² cc per impulso: calcolati con la manopola di regolazione meccanica della portata posta su 100%

Tabella 2. Informazioni modello KMS AC MF

INFORMAZIONI											
Modello KMS AC MF	Portata				cc / impulso		Pressione		Tubo Mandata (PVDF)	Tubo Aspirazione	Corpo pompa
	min cc/h	max l/h	Min GPH	Max GPH	min	max	bar	PSI			
1018	0.6	18	0.16	4.7	0.6	2	10	145	6 x 8	6 x 8	M

**Materiali di
costruzione
KMS MF**

✓ : standard
X: opzione disponibile

	PVDF	PP	PPV0	PMMA	PVC	PE	CE	VETRO	PTFE	SS	FKM B	EPDM	WAX	SI
BOX		✓	X											
CORPO POMPA	✓			X										
DIAFRAMMA									✓					
BIGLIE							✓	X	X	X				
TUBO ASPIRAZIONE	X				✓	X								
TUBO MANDATA	✓				X	X								
TUBO SPURGO	X				✓	X								
O RING									X		X	X	X	X
SONDA LIVELLO/ FILTRO FONDO	✓													
CAVO SONDA LIVELLO						✓								

**Materiali di
costruzione
KMS MF LPV**

	PVDF	PP	PPV0	PMMA	PVC	PE	CE	VETRO	PTFE	SS	FKM B	EPDM	WAX	SI
BOX		✓	X											
CORPO POMPA				✓										
DIAFRAMMA									✓					
BIGLIE										✓				
TUBO ASPIRAZIONE					✓									
TUBO MANDATA						✓								
TUBETTO ADESCAMENTO					✓									
O RING											✓	X	X	

**Parametri di
default**

	Alla prima accensione	Dopo la procedura di LOAD DEAFULT
PASSWORD	0000	0000
MODALITÀ DI LAVORO	mA	CONSTANT
	High mA 20.0: spm 180	100 SPM
	Low mA 0: spm 0	-
CS/ST	In funzione della portata (Tabella 1 e 2. cc per impulso)	0
UNITÀ	litri	litri
SEFL	Abilitato (Enable - SEFL 020 STP YES - Recovery fault NO)	Disabilitato (disabled)
STAND-BY	Abilitato N.O. (normalmente aperto)	Disabilitato (disabled)
OUT ALARM	Abilitato N.O. (normalmente aperto)	Abilitato N.O. (normalmente aperto)
ALARMS	Tutti abilitati (enable)	Tutti disabilitati (disabled)
TIMEOUT	120 secondi	0

INSTALLAZIONE

Installare la pompa dosatrice

L'installazione e la messa in funzione avviene in 5 fasi:

1. Posizionamento della pompa
2. Connessione idraulica (tubi, sonda di livello, valvola iniezione)
3. Connessione elettrica
4. Adescamento
5. Programmazione

Prima di procedere all'installazione, verificare che siano state prese tutte le precauzioni necessarie alla sicurezza dell'installatore.

⚠ Indossare SEMPRE maschere protettive, guanti, occhiali di sicurezza e se necessario ulteriori DPI durante tutte le fasi di installazione e mentre si maneggiano i prodotti chimici!

⚠ Evitare gli schizzi d'acqua ed il sole diretto!

Posizionamento della pompa

Fissare la pompa su un supporto stabile ad un'altezza massima di **1,5 mt** rispetto al fondo del contenitore.

! Il punto di iniezione deve essere più alto del contenitore di stoccaggio per evitare accidentali immissioni di prodotto.

Se ciò non fosse possibile, si deve montare una **valvola multifunzione** sulla mandata della pompa dosatrice per impedire l'immissione accidentale di prodotto chimico.


! Installare la pompa

- in un luogo sicuro e fissarla in modo che le vibrazioni prodotte durante il funzionamento della stessa non permettano alcun movimento;
- in luogo facilmente accessibile;
- con la base in posizione orizzontale:

! Usare solo tubi compatibili con il prodotto chimico da dosare.
Consultare la  **Tabella di compatibilità chimica.**
Se il prodotto non è presente in tabella consultare il fornitore.

Fig. 1. Installazione della pompa dosatrice

- 1 - Pompa Dosatrice
- 2 - Tubo Aspirazione
- 3 - Tubo Mandata
- 4 - Valvola Iniezione
- 5 - Scarico Aria
- 6 - Sonda livello
- 7 - Filtro di fondo
- 8 - Alimentazione
- 9 - Standby / Allarme




Installazione del sensore di flusso (SEFL)

Il sensore di flusso (SEFL) è un dispositivo OPZIONALE per il controllo del corretto funzionamento della pompa. Il SEFL rileva l'effettivo passaggio di liquido nel corpo pompa.

1. Installare il sensore di flusso SEFL collegandolo al raccordo di mandata del corpo pompa o utilizzando l'apposita staffa di montaggio, sulla linea di mandata.
2. Installare il tubo di mandata sul punto di uscita del SEFL (in alto) fissandolo con sicurezza
3. Eseguire la connessione elettrica direttamente sull'ingresso per sensore di flusso posto sulla pompa (🔌 **Come collegare la pompa**). Durante il funzionamento il SEFL apre e chiude il contatto.
4. Abilitare il sensore dal menù PROG 2 SETUP / SEFL.

Il simbolo * (asterisco) sul display segnala la presenza di un SEFL (sensore di flusso)

Fig. 2. Installazione del SEFL sulla pompa dosatrice



CONNESSIONE IDRAULICA

Sonda di livello

La sonda di livello è fornita già assemblata ed è dotata di filtro di fondo che evita il pescaggio di sedimenti.


Posizionare la sonda di livello sul fondo del contenitore.

Connettere il BNC presente sulla sonda di livello all'ingresso sonda di livello posto sulla pompa.

! Se nel contenitore è presente un agitatore è necessario installare una lancia d'aspirazione.

In caso di sostituzioni di parti della sonda di livello, seguire lo schema riportato sotto.

Fig. 3. Assemblaggio filtro di fondo / sonda di livello



! Il tubo di aspirazione deve essere il più corto possibile ed installato in posizione verticale per evitare l'aspirazione di bolle d'aria!

Svitare completamente la ghiera di aspirazione presente sul corpo pompa e prelevare i componenti necessari all'assemblaggio con il tubo: ghiera fissaggio , fermo tubo, porta tubo.


Assemblare come in Figura 5.

Inserire il tubo fino in fondo sul porta tubo.

Serrare il tubo sul corpo pompa avvitando la ghiera **con la sola forza delle mani**.

Collegare l'altra estremità del tubo sul filtro di fondo utilizzando la stessa procedura.

Fig. 4. Assemblaggio tubo aspirazione / corpo pompa



! Le valvole di aspirazione e mandata devono essere sempre in posizione VERTICALE.

Tutte le connessioni dei tubi alla pompa devono essere effettuate utilizzando la sola forza delle mani.

! Non utilizzare strumenti per il serraggio delle ghiera.


! Il tubo di mandata deve essere fissato in modo da non poter produrre repentini movimenti che potrebbero causarne la rottura o il danneggiamento di oggetti vicini!

Svitare completamente la ghiera presente sul corpo pompa e prelevare i componenti necessari all'assemblaggio con il tubo: ghiera fissaggio , fermo tubo, porta tubo.

Assemblare come in Figura 6.

Inserire il tubo fino in fondo sul porta tubo.

Fig. 5. Assemblaggio tubo mandata / corpo pompa



Serrare il tubo sul corpo pompa avvitando la ghiera **con la sola forza delle mani**.

Collegare l'altra estremità del tubo sulla valvola iniezione utilizzando la stessa procedura.

Valvola iniezione

La valvola iniezione deve essere installata sull'impianto nel punto di immissione dell'acqua.

La valvola di iniezione si apre con pressioni superiori a 0,3 bar.

Su richiesta sono disponibili valvole tarate a 1, 2, 3, 4 o 5 bar con relativi attacchi.

Tubo di spurgo

Inserire un'estremità del tubo di spurgo sull'attacco del tubo di spurgo come in figu a sotto.

Mettere l'altra estremità direttamente nella tanica contenente il prodotto da dosare.

In questo modo il liquido fuoriuscito durante la fase di adescamento sarà immesso nuovamente nella tanica.

Fig. 6. Descrizione corpo pompa con spurgo manuale (KMS MF).





Fig. 7. Descrizione corpo pompa in PMMA con spurgo manuale (KMS MF).



La procedura di spurgo manuale è descritta in **Come adescare la pompa**.

È consentito curvare leggermente il tubo di spurgo per l'inserimento nella tanica del prodotto da dosare.



Durante la fase di calibrazione (test) è necessario inserire il tubo di scarico all'interno del becker.

Fare riferimento alle Figure sotto per la posizione dei tubi di mandata e spurgo.
La procedura di assemblaggio dei tubi di aspirazione, mandata e spurgo è la medesima descritta in precedenza.

Fig. 8. Descrizione corpo pompa autospurgo (pompa KMSA MF).





Fig. 9. Descrizione corpo pompa in PMMA autospurgo (pompa KMSA MF).



i Le valvole di aspirazione, mandata e spurgo sono differenti.

CONNESSIONE ELETTRICA

Verifiche
preliminari




LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA POMPA DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

Prima di procedere al collegamento della pompa è necessario:

1. **Verificare che i valori di targa della pompa siano compatibili con quelli della rete elettrica.** La targa della pompa è posta lateralmente.
2. **Verificare che la pompa sia connessa ad un impianto con un'efficiente terra e dotato di differenziale con sensibilità di 0,03A.**
3. **Installare un "relè" per evitare danni alla pompa. Non installare mai in parallelo a carichi induttivi (es.: motori). Vedere figura sotto.**

Fig. 10. Installazione elettrica della pompa




Come collegare la pompa

- Collegare il "BNC" del segnale esterno sul connettore "INPUT".
SCHERMO (CALZA CAVO): -
CONDUTTORE CENTRALE: +
Questo segnale può essere utilizzato in una delle seguenti modalità:
- contatore
- contatto avvio modo batch
- ingresso tensione modo volt
- ingresso corrente mA
- Collegare il segnale di allarme e/o stand-by come descritto in fig. a.



Fig. 11. Connessione allarme/stand-by




Se non utilizzato, si raccomanda di proteggere il connettore MPM con l'apposito cappuccio presente nell'imballo.

Il segnale "Allarme" non è protetto da fusibile.

Il segnale "Standby" è prioritario nell'attivazione/disattivazione della pompa.

- Collegare il "SEFL" (Sensore di Flusso **opzionale**) all'ingresso SEFL.

Fig. 12. Collegamenti della pompa




Contatore lancia impulsi con effetto HALL (opzione)

La versione della pompa dosatrice per il collegamento ad un contatore lancia impulsi ad effetto HALL ha in ingresso al segnale esterno un cavo a 3 fili

Se il contatore lancia impulsi con effetto Hall è fornito dal costruttore, dall'ingresso segnale esterno uscirà un connettore MPM a cui collegare il contatore.

Fig. 13. Cavo segnale esterno per contatore lancia impulsi



ADESCAMENTO DEL CORPO POMPA

Come adescare la pompa

Per adescare la pompa senza venire a contatto con il prodotto chimico:

1. collegare tutti i tubi (tubo di mandata, aspirazione e scarico);
2. aprire la valvola di spurgo girando completamente la manopola di spurgo;
3. assicurarsi che la MANOPOLA DI REGOLAZIONE sia su 100%;
4. alimentare la pompa. Se è stato impostato un ritardo di attivazione (DELAY) il display mostrerà un countdown. Premere un tasto per fermare il countdown ed entrare nel **MENÙ PRINCIPALE**.
5. Premere per 5 secondi il tasto .
6. La pompa effettuerà l'adescamento per 30 secondi.
7. Quando il prodotto comincerà a circolare all'interno del tubetto di scarico chiudere la manopola di spurgo (sono esclusi i corpi pompa autospurgo).
8. Al termine, la pompa tornerà alla normale modalità operativa. Se non si vuole attendere la fine del tempo prestabilito (la pompa ha adescato il prodotto) premere il tasto **"ESC"**.

PROGRAMMAZIONE DELLA POMPA

Funzioni della tastiera

- E

ENTRARE/USCIRE DAL MENU' (CON SALVATAGGIO)
- 

SCORRIMENTO/INCREMENTO DIGITS
- 

SCORRIMENTO/INCREMENTO DIGITS
- ESC

ON/OFF / USCITA DAL MENU' (SENZA SALVATAGGIO)
- 

MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA SINGOLA INIEZIONE (0-100%)

Tabella 3. Funzione dei tasti

OPERAZIONI	TASTI
accendere / spegnere	ESC
entrare / uscire dal menù	E / ↵
salvare le impostazioni	E / ↵
uscire dal menù senza salvare	ESC
impostare i dati numerici	⬆
scorrere le schermate	➡
scorrere le opzioni	⬆

Menù principale

Il menù principale fornisce il riepilogo delle informazioni di lavoro della pompa:

Tabella 4. Menù principale

STROKES	impulsi per minuto
UPKEEP ENABLED	dosaggio di mantenimento (se impostato)
MODE	modalità di lavoro impostata
SUPPLY	tensione di alimentazione
DOSING	portata attuale della pompa
INPUT (non presente in modo Constant e Batch)	valore del segnale di comando esterno (Volt e mA) o portata istantanea dell'impianto (Multiply, Divide e ppm)

Tabella 5. Simboli sul display

*	segnala la presenza di un SEFL (sensore di flusso) Se il SEFL è abilitato, il simbolo * lampeggia ad ogni impulso, altrimenti potrebbe esserci un'anomalia (🔧 GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI).
#	segnala la presenza di un allarme (🔊 ALLARMI).
	cambio stato del contatto esterno che ha fermato l'attività della pompa

Al primo avvio della pompa è necessario impostare la lingua di navigazione e l'unità di misura. Scorrere con le frecce e quindi confermare con ENTER. Dal menù principale accedere alla programmazione con il tasto E. La password di protezione standard è 0000. E' possibile impostare una password ADMIN e USER. Per la prima programmazione o per la programmazione completa scegliere ADMIN.

SET
LANGUAGE



- Il menù di programmazione si suddivide in tre sottomenù principali:
- PROG 1 MODE: area di scelta della **modalità di lavoro** della pompa
 - PROG 2 SETUP: area di impostazione dei **parametri di lavoro**
 - PROG 3 STAT: area delle **statistiche** complessive di dosaggio della pompa

PROG 1 MODE:
Modalità di
lavoro

La pompa può essere programmata per lavorare in una delle modalità riportate in Tabella 6.

Tabella 6. PROG1 MODE: modalità di lavoro della pompa.

MODALITA'	COME FUNZIONA
CONSTANT	La pompa dosa con frequenza costante in relazione ai valori di "SPH" (colpi ora), "SPM" (colpi minuto) o "LPH" (litri per ora) impostati durante la fase di programmazione.
DIVIDE	Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa, sono divisi per il valore impostato durante la fase di programmazione e ne determinano la frequenza di dosaggio.
MULTIPLY	Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa, sono moltiplicati per il valore impostato durante la fase di programmazione e ne determinano la frequenza di dosaggio.
PPM	Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore di PPM impostato. La concentrazione del prodotto dosato e la quantità per singolo colpo deve essere impostato durante la fase di programmazione.
PERC	Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore PERC (%) impostato. La concentrazione del prodotto dosato e la quantità per singolo colpo deve essere impostato durante la fase di programmazione.
MLQ	Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore MLQ (millilitri per quintale) impostato. La concentrazione del prodotto dosato e la quantità per singolo colpo deve essere impostato durante la fase di programmazione.
BATCH	L'impulso fornito da un contatto esterno avvia il dosaggio della quantità di prodotto impostato durante la fase di programmazione.
VOLT	La tensione fornita alla pompa (tramite il segnale in ingresso) determina il dosaggio proporzionale in funzione dei due valori minimo e massimo nei quali sono stati impostati i colpi minuto durante la fase di programmazione (0÷10 VDC).
mA	La corrente fornita alla pompa (tramite il segnale in ingresso) determina il dosaggio proporzionale in funzione dei due valori minimo e massimo nei quali sono stati impostati i colpi minuto durante la fase di programmazione.
TIMER	Modalità di lavoro settimanale con ripetizione personalizzata del dosaggio fino a 16 programmi a settimana



Nelle modalità di lavoro MULTIPLY, DIVIDE, PPM, PERC, MLQ, la pompa connessa ad un contatore lancia impulsi, diventa anche **MISURATORE DI PORTATA Istantanea**.


CONSTANT

La pompa dosa con frequenza costante in relazione ai valori di "SPH" (colpi ora), "SPM" (colpi minuto) o "LPH" (litri per ora) impostati durante la fase di programmazione.


QUANDO	in mancanza di un segnale esterno, si deve procedere al dosaggio orario di un prodotto nella quantità desiderata
PARAMETRI	Scegliere: • SPH (stroke per hour): colpi ora • SPM (stroke per minute): colpi minuto • LPH (litre per hour): litri per ora. La precisione dei LPH dipende dal valore impostato nel menù CC/ST (PROG 2 SETUP). Il valore massimo di LPH impostabili dipende dalla frequenza massima della pompa (fare riferimento ai dati di targa). Impostando un valore superiore la pompa visualizzerà il simbolo # (ALARM STROKE -  ALLARMI).

Premere E sulla modalità visualizzata per attivare la scelta.

Fig. 14. Menù Constant.



This option allows to operate selected working mode if external contact (i.e.: from water meter) is OPEN or CLOSED. Choose "DISABLED" to disable option.




DIVIDE

Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa, sono divisi per il valore impostato durante la fase di programmazione e ne determinano la frequenza di dosaggio.

QUANDO	in presenza di un segnale esterno che invia un numero elevato di impulsi (contatore lancia impulsi di piccole dimensioni, es. modello CTFI), si rende necessario dividerli per procedere al dosaggio della corretta quantità di prodotto
PARAMETRI	DIVIDE (fattore di divisione). Valore minimo accettato 001.00.

Fig. 15. Menù Divide.



In questa modalità di lavoro, la pompa connessa ad un contatore lancia-impulsi, diventa anche **MISURATORE DI PORTATA ISTANTANEA.**

Calcolare
il valore di
divisione

Usare la formula:

$$\frac{[\text{imp/l}] \times [\text{cc}]}{[\text{ppm}] \times [\text{K}]} \times 1000 = N$$

- N valore di divisione da impostare
- [imp/l] impulsi litro forniti dal contatore lancia-impulsi
- [cc] quantità di prodotto dosato per singola iniezione (espressa in cc) della pompa dosatrice che si vuole utilizzare
- [ppm] quantità di prodotto da dosare espresso in parti per milione (gr/m³)
- [K] coefficiente di diluizione del prodotto da dosare


Qualora N, calcolato in precedenza, sia < 1 è necessario installare un contatore lancia-impulsi che eroghi un maggiore numero d’impulsi per litro o una pompa dosatrice con una maggiore portata unitaria (CC). E’ possibile risolvere il problema impostando la pompa in modo “MULTIPLY” e moltiplicare 1/N. Tale problematica può essere risolta, in alcune particolari applicazioni, riducendo il fattore di diluizione dell’additivo da dosare. Nel caso in cui la quantità dosata sia maggiore di quanto si necessita, è sufficiente aumentare il fattore di divisione (N) impostato con la manopola sulla pompa dosatric .

MULTIPLY

Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa, sono moltiplicati per il valore impostato durante la fase di programmazione e ne determinano la frequenza di dosaggio.

QUANDO	in presenza di un segnale esterno che invia un numero limitato di impulsi (contatore lancia impulsi di grandi dimensioni, es. modello CWFA), si rende necessario moltiplicarli per procedere al dosaggio della corretta quantità di prodotto
PARAMETRI	- MULTIPLY (fattore di moltiplicazione). Valore minimo accettato 001.00. - TIMEOUT (parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP)

Fig. 16. Menù Multiply.



In questa modalità di lavoro, la pompa connessa ad un contatore lancia-impulsi, diventa anche **MISURATORE DI PORTATA ISTANTANEA**.

Calcolare
il valore di
moltiplicazione

Usare la formula:

$$\frac{[\text{ppm}] \times [\text{K}]}{[\text{imp/l}] \times [\text{cc}] \times 1000} = \text{N}$$


- N valore di moltiplicazione da impostare
- [imp/l] impulsi litro forniti dal contatore lancia-impulsi
- [cc] quantità di prodotto dosato per singola iniezione (espressa in cc) della pompa dosatrice che si vuole utilizzare
- [ppm] quantità di prodotto da dosare espresso in parti per milione (gr/m³)
- [K] coefficiente di diluizione del prodotto da dosare

Qualora N, calcolato in precedenza, sia < 1 è necessario installare un contatore lancia-impulsi che eroghi un maggiore numero d'impulsi per litro o una pompa dosatrice con una maggiore portata unitaria (CC). E' possibile risolvere il problema impostando la pompa in modo "DIVIDE" e dividere 1/N. Tale problematica può essere risolta, in alcune particolari applicazioni, riducendo il fattore di diluizione dell'additivo da dosare. Nel caso in cui la quantità dosata sia maggiore di quanto si necessita, è sufficiente aumentare il fattore di divisione (N) impostato con la manopola sulla pompa dosatric .

Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore di PPM, concentrazione prodotto e quantità per singolo colpo impostati durante la fase di programmazione.

QUANDO	in presenza di un segnale esterno che invia impulsi, si rende necessario procedere al dosaggio della corretta quantità di prodotto specificando solo i PPM (parti per milione) e lasciando alla pompa il compito di gestire gli impulsi in ingresso
PARAMETRI	• PPM (quantità di prodotto in parti per milione) • CONC (% di concentrazione del prodotto) • UPKEEP (dosaggio di mantenimento) • WMETER (impulsi del contatore - parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP) • CC/ST (cc/impulso - parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP) • TIMEOUT (parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP)

Fig. 17. Menù PPM.



In questa modalità di lavoro, la pompa connessa ad un contatore lancia-impulsi, diventa anche **MISURATORE DI PORTATA Istantanea**.

**Dosaggio di
mantenimento**

Qualora si verifichi un fermo impianto, la pompa può effettuare un dosaggio di mantenimento all'interno del circuito.

Per attivare questa funzione impostare:


- "UPKEEP YES" (attivazione del mantenimento);
- "TIMEOUT" (tempo dopo il quale, in assenza di impulsi, deve iniziare il dosaggio di mantenimento);
- "IMP/H" (numero di impulsi/ora che la pompa deve fornire durante il mantenimento).

PERC

Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore PERC (%), concentrazione prodotto e quantità per singolo colpo impostati durante la fase di programmazione.

QUANDO	in presenza di un segnale esterno che invia impulsi, si rende necessario procedere al dosaggio della corretta quantità di prodotto specificando solo PERC (percentuale) e lasciando alla pompa il compito di gestire gli impulsi in ingresso
PARAMETRI	• PERC (quantità di prodotto in percentuale) • CONC (% di concentrazione del prodotto: 100% prodotto puro) • WMETER (impulsi del contatore - parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP) • CC/ST (cc/impulso - parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP) • TIMEOUT (parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP)

Fig. 18. Menù PERC.



In questa modalità di lavoro, la pompa connessa ad un contatore lancia-impulsi, diventa anche **MISURATORE DI PORTATA Istantanea**.

Scelta del contatore


Utilizzare un contatore in grado di fornire il massimo degli impulsi possibili.
Nota: la frequenza massima accettata dalla pompa è di 1Khz (1000 impulsi / secondo).

MLQ

Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore MLQ (millilitri/quintale), concentrazione prodotto e quantità per singolo colpo impostati durante la fase di programmazione.

QUANDO	in presenza di un segnale esterno che invia impulsi, si rende necessario procedere al dosaggio della corretta quantità di prodotto specificando solo MLQ (millilitri/quintale) e lasciando alla pompa il compito di gestire gli impulsi in ingresso
PARAMETRI	• MLQ (quantità di prodotto in millilitri/quintale) • CONC (% di concentrazione del prodotto: 100% prodotto puro) • WMETER (impulsi del contatore - parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP) • CC/ST (cc/impulso - parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP) • TIMEOUT (parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP)

Fig. 19. Menù MLQ



In questa modalità di lavoro, la pompa connessa ad un contatore lancia-impulsi, diventa anche **MISURATORE DI PORTATA Istantanea**.


BATCH

Gli impulsi forniti da un contatto esterno, avviano la pompa in funzione dei colpi necessari al dosaggio della quantità di prodotto impostata durante la fase di programmazione oppure per la quantità desiderata.

Calibrare con attenzione la pompa per avere risultati ottimali (test - nel menù PROG 2 SETUP).

QUANDO	per avviare la pompa per il dosaggio di una determinata quantità di prodotto dopo aver ricevuto un impulso da un'apparecchiatura esterna
PARAMETRI	• MODE (modalità di lavoro) • CC (quantità di prodotto da dosare) • ST (impulsi da fornire al magnete) • CONTACT (stato del contatto) • CC/ST (cc/impulso - parametro di lavoro nel menù PROG 2 SETUP)

Fig. 20. Menù BATCH



EXTERNAL:
il segnale
esterno regola il
dosaggio

Un contatto esterno (N.O. o N.C.) avvia il dosaggio della quantità da dosare alla massima frequenza ("CC") o del numero di colpi impostati ("ST").

ESEMPIO 1

Impostare come sotto:



Il cambio di stato del contatto avvia il dosaggio dei colpi impostati.

Fig. 21. Batch -mode external- stato del contatto e modalità di lavoro della pompa




MANUAL:
dosaggio manuale

Modalità di dosaggio manuale utilizzata per l'adescamento. Si imposta una quantità da dosare alla massima frequenza ("CC") o il numero di colpi ("ST"). Il contatto è disabilitato.

ESEMPIO 2

Impostare come sotto:



La pompa dosa la quantità di prodotto impostato.

Fig. 22. Batch -mode manual- modalità di lavoro della pompa



INTERNAL: ciclo
pausa-lavoro

In questa modalità, l'attività di dosaggio prevede la definizione di

- quantità da dosare alla massima frequenza;
- tempo di pausa tra un dosaggio e l'altro ("INT": da 1 a 999 minuti).

Si stabilisce così una fase di lavoro in cui c'è dosaggio ed una fase di pausa in cui la pompa è ferma. Il ciclo pausa-lavoro è determinato dall'impostazione di un contatto esterno (N.C.-N.O.). Il contatto, nello stato impostato (N.C. o N.O.), regola il dosaggio ciclico (pausa/lavoro). Se cambia di stato, la pompa rimane in attesa (WAITING). Se il contatto è disabilitato, il ciclo pausa lavoro si ripete in modo regolare fintanto che la pompa è alimentata.

ESEMPIO 3

Impostare come sotto:



La pompa dosa con un ciclo costante di pausa-lavoro:

Fig. 23. Batch -mode internal- modalità di lavoro della pompa con ciclo costante pausa-lavoro.



ESEMPIO 4

Impostare come sotto:



La pompa dosa con un ciclo costante di pausa-lavoro. La modifica dello stato del contatto (Open → Closed) ferma il ciclo.
Il ciclo comincia sempre con la modalità pausa.

Fig. 25. Batch -mode internal- modalità di lavoro della pompa con ciclo pausa-lavoro regolato da un contatto esterno. Caso 1.

Il contatto cambia stato durante una fase di pausa della pompa.
Quando il contatto torna allo stato precedente, la pompa riprende il normale funzionamento.





Fig. 24. Batch -mode internal- modalità di lavoro della pompa con ciclo pausa-lavoro regolato da un contatto esterno. Caso 2.

Il contatto cambia stato durante una fase di lavoro della pompa.
Quando il contatto torna allo stato precedente, la pompa riprende il normale funzionamento ma il display segnala l'allarme BATCH.




VOLT

La tensione fornita alla pompa (tramite il segnale in ingresso) determina il dosaggio proporzionale in funzione dei due valori minimo e massimo nei quali sono stati impostati i colpi minuto durante la fase di programmazione.

QUANDO	in presenza di un segnale esterno in tensione, si rende necessario procedere al dosaggio della corretta quantità di prodotto.
PARAMETRI	• HIV (tensione massima) • LOV (tensione minima) • SPM (strokes per minute - colpi per minuto)

Fig. 26. Menù VOLT




Impostando questa modalità di lavoro è possibile visualizzare il valore del segnale in ingresso (Volt).

Attenzione: per qualsiasi errore di impostazione (ad esempio è stato impostato lo stesso valore per HIV e per LOV) comparirà la schermata di errore **WRONG ENTRY**. Impostare i parametri corretti.

La corrente fornita alla pompa (tramite il segnale in ingresso) determina il dosaggio proporzionale in funzione dei due valori minimo e massimo nei quali sono stati impostati i colpi minuto durante la fase di programmazione.

QUANDO	in presenza di un segnale esterno in corrente, si rende necessario procedere al dosaggio della corretta quantità di prodotto.
PARAMETRI	• HImA (corrente massima) • LOmA (corrente minima) • SPM (strokes per minute - colpi per minuto)

Fig. 27. Menù mA



Impostando questa modalità di lavoro è possibile visualizzare il valore del segnale in ingresso (mA).

Attenzione: per qualsiasi errore di impostazione (ad esempio è stato impostato lo stesso valore per HImA e per LOmA) comparirà la schermata di errore **WRONG ENTRY**. Impostare i parametri corretti.

TIMER

Modalità di dosaggio con programmazione settimanale fino a 16 programmi differenti.

QUANDO	Necessità di uno o più dosaggi temporizzati settimanali
PARAMETRI	• START: hh:mm orario di avvio (ora, minuti) • TIME: hh:mm massima durata del programma • QUANTITY quantità di prodotto da dosare (litri o galloni) • Giorno: giorni della settimana programmabili

Logica dei tasti: (>) parametro successivo I (^) modifica valore I (-) conferma/memorizza I (ESC) uscita.Nota: il passaggio tra START TIME (ST) e DURATION (TM) avviene con (>). Premendo (-) dopo ST il sistema passa direttamente a QUANTITY.

PROGRAM (PXX)
↓
DISABLED
^ ENABLED
↓
START TIME (ST)
↓
DURATION (TM)
↓
QUANTITY (litres / gallons)
↓
DAYS
YES ^ NO
↓
(>) SCROLL DAYS
(-) SAVE
(ESC) END


In questo menù si definiscono le impostazioni dei parametri di lavoro della pompa dosatrice.

Tabella 7. PROG 2 SETUP: menù di impostazione dei parametri

MENÙ		PARAMETRI DA IMPOSTARE
1	CC/ST	Centimetri cubici per colpo ricavati dalla funzione Test (successivo sottomenù).
2	TEST	Funzione test per la calibrazione della pompa: si definisce l'esatto quantitativo di cc (centimetri cubici) da fornire.
3	LEVEL	Pre-allarme di livello (prodotto in riserva).
4	SEFL	Presenza di un sensore di flusso e del relativo allarme . Funzione di riadescamento automatico con sistema recupero colpi .
5	STAND-BY	Segnale esterno (collegato all'ingresso Stand-by, vedere capitolo Come collegare la pompa) che abilita/disabilita la pompa.
6	OUT AL	Uscita relè allarme (🔌 Come collegare la pompa)
7	ALARMS	Abilitazione contatto uscita relè allarmi della pompa (livello, stand-by, sensore flusso , ppm, perc, mlq, batch). L'evento che genera allarme è visualizzato nel Menù Principale (sottomenù ALARM) - 🔌 ALLARMI .
8	WMETER	In presenza di un contatore lancia-impulsi, inserire gli impulsi forniti dal contatore.
9	TIMEOUT	Tempo massimo tra un impulso e l'altro entro cui la pompa distribuisce il dosaggio in maniera omogenea.
10	UNIT	Unità di misura della pompa (litri o galloni).
11	DELAY	Tempo di attesa all'accensione della pompa.
12	PASSWORD	Modifica della password
13	FACTORY	Ripristino dei parametri di default della pompa.
14	CLOCK	Impostazione data e ora della pompa.

Inserire in questo sottomenù il risultato dei CC/ST (centimetri cubici/impulso) ottenuti dalla funzione TEST (menù successivo).

Fig. 28. Menù CC/ST




TEST

Per definire il quantitativo di cc/st (centimetri cubici/impulso) che la pompa fornisce, è necessario effettuare questo test.

1. Installare la pompa sull'impianto avendo cura di inserire il tubetto di aspirazione (completo di filtro di fondo) in una provetta di tipo BEKER graduata in ml (1ml = 1cc). Se la pompa è di tipo autoadescente ricordare il tubetto di spurgo ed inserirlo nella provetta.
2. Alimentare la pompa e ruotare la manopola per la regolazione singola iniezione su 100%.
3. Riempire la provetta graduata, fino a raggiungere un valore noto, con il prodotto che sarà utilizzato durante il normale funzionamento dell'impianto.
4. Dal menu di setup selezionare "TEST" e inserire come valore di colpi che saranno prodotti : "20".
5. Premere "E". La pompa comincerà a produrre 20 colpi e ad aspirare il liquido nella provetta.
6. Al termine leggere sulla scala graduata la quantità di liquido rimasto nella provetta.
7. Sottrarre al valore di prodotto iniziale, quello rimasto.
8. Dividere il risultato per i colpi forniti dalla pompa (20).
9. Inserire il valore nel menù "CC/ST".
10. Se il risultato ottenuto non dovesse essere attendibile (valori troppo piccoli o troppo grandi), provare ad incrementare o diminuire il numero dei colpi prodotti dalla pompa durante la fase di "TEST".


Fig. 29. Menù TEST



LEVEL


Questa funzione definisce uno **stato di pre-allarme** che avvisa dell'imminente fine prodotto che si sta dosando, e che è contenuto nella tanica di prelievo. Il valore da inserire deve essere calcolato tenuto conto dei litri o galloni che rimangono tra il livello del filtro di fondo e il livello di aspi azione della pompa.

Fig. 31. Pre-allarme di livello.



Se si attiva il pre-allarme, la pompa continuerà il dosaggio ma sul display comparirà il simbolo # (ALARM LEVEL -  ALLARMI).

Fig. 30. Menù LEVEL



SEFL

Se sulla pompa è stato installato un **sensore di flusso**, da questo menù si deve:

- abilitare il sensore;
- impostare il numero di impulsi persi (SEFL) oltre il quale la pompa segnala un allarme (simbolo # sul menù principale. ALARM SEFL -  ALLARMI);
- definire se, in caso di allarme SEFL, la pompa deve proseguire il dosaggio o fermarsi (STOP YES o NO);
- impostare il recupero dei fallimenti (RECOVERY FAULT): se il sensore di flusso dovesse dare degli impulsi a vuoto (per mancanza di prodotto o bolle d'aria), la pompa effettuerà un riadescamento automatico (recupero impulsi persi in sincronia con il sensore). In questo caso, inserire nel menù il numero di impulsi da effettuare per il riadescamento (RECOVERY AFTER).


Effettuati gli impulsi, o anche prima, se il riadescamento è completo, la pompa ricomincerà a recuperare gli impulsi persi (SEFL).

Altrimenti, se non c'è stato riadescamento, la pompa segnerà un allarme (ALARM SEFL).

Se, durante il recupero di impulsi persi, non c'è sincronia con il SEFL, il numero dei fallimenti non viene scalato.

 Il "SEFL" è un dispositivo opzionale.


Fig. 32. Menù SEFL



STAND-BY

Questa impostazione consente ad un **segnale esterno**, collegato all'ingresso Stand-by, di abilitare/disabilitare la pompa.
 Il segnale può essere abilitato come contatto N.O. (normalmente aperto) o N.C. (normalmente chiuso) oppure disabilitato.


Fig. 33. Menù Stand-by.



OUT AL

Questa impostazione consente di gestire lo **stato del contatto uscita relè allarme**. L'allarme può essere abilitato come contatto N.O. (normalmente aperto) o N.C. (normalmente chiuso).

Fig. 34. Menù Out al.




ALARMS

Questo menù consente di abilitare (EN) o disabilitare (DI) il **contatto uscita relè allarme**, con il contatto abilitato, in caso di allarme l'uscita relè cambia stato.
Per il collegamento del cavo segnale allarme **Come collegare la pompa**.
L'uscita relè è impostabile per gli allarmi indicati in tabella:

Tabella 8. Eventi collegati al contatto uscita relè allarme

Allarme		Evento
LEV	livello	fine prodotto
STBY	stand-by	fermo pompa
SEFL	sensore di flusso	superamento del numero di impulsi persi o riadescamento fallito
PPM	ppm	superamento della frequenza di lavoro in modalità di lavoro PPM
PERC	percentuale	superamento della frequenza di lavoro in modalità di lavoro PERC
MLQ	mlq	superamento della frequenza di lavoro in modalità di lavoro MLQ
BATCH	batch	in modalità di lavoro BATCH, un cambio di stato del contatto interrompe il dosaggio.


Fig. 35. Menù Alarms.



WMETER

Questo menù consente di impostare le **caratteristiche del proprio contatore lancia impulsi**.
 E' possibile inserire il valore di impulsi forniti dal contatore stesso, in base ai quali la pompa ottimizzerà il funzionamento in modalità PPM/MLQ/PERC ed aggiornerà i dati del menù statistica.
 Scegliere il rapporto impulsi/litro se il contatore fornisce molti impulsi.
 Scegliere il rapporto litri/impulsi se il contatore fornisce pochi impulsi.
 Impostando il valore pari a 000.0, la pompa non accetta il segnale e non consente il salvataggio.

Fig. 36. Menù Wmeter.



TIMEOUT

Impostare in questo menù il **tempo massimo che deve trascorrere tra un impulso ed il successivo**.

Quando la pompa riceve un impulso dal contatore, avvia il dosaggio del prodotto distribuendolo nell'arco di tempo a disposizione tra il primo impulso ed il successivo.


Al primo impulso la pompa distribuisce il quantitativo da dosare nel minor tempo possibile.

Successivamente, all'arrivo di altri impulsi, distribuirà omogeneamente il prodotto poichè a conoscenza dell'intervallo di tempo tra un impulso e l'altro.

Il Timeout è il tempo massimo che intercorre tra gli impulsi. Oltre tale tempo, la pompa reinizializza il dosaggio, come se fosse il primo impulso.

Il valore impostato di default è 120 secondi.


Fig. 37. Menù Timeout.



Questa impostazione è valida solo per le modalità di lavoro MULTIPLY, PPM, PERC e MLQ quando il risultato del calcolo è una moltiplicazione.

Il Timeout impulsi non interviene nella modalità DIVIDE e in tutte quelle modalità in cui il risultato del calcolo è una divisione.


Fig. 38. Timeout.



UNIT

Impostare l'unità di misura in litri (LITRE) o galloni (USGAL).


Fig. 39. Menù Unit.



DELAY

Questo menù permette di impostare un **tempo di attesa** quando si alimenta la pompa. Il tempo impostabile è da 0 a 10 minuti. E' comunque possibile interrompere questo delay premendo un tasto qualsiasi per annullare il tempo rimanente.


Fig. 40. Menù Delay.



PASSWORD

La password protegge i menù di programmazione della pompa. La password impostata di default è 0000. Si consiglia di modificarla. In caso di smarrimento della password è necessario procedere al reset della password attraverso la  **Procedura RESET PASSWORD** in seguito descritta. La password "USER" consente il solo accesso alla modalità di lavoro selezionata.

Fig. 41. Menù Password.




PROG 3 STAT:
Statistiche

In questo menù sono visualizzate le **statistiche complessive di dosaggio della pompa**, litri di prodotto dosato e numero di colpi effettuati. Tutti i contatori sono azzerabili.

Tabella 9. PROG 3 STAT: menù statistiche.

MENÙ		STATISTICA
1	TOT DOS	Litri di prodotto dosato.
2	COUNTER	Numero di impulsi effettuati.

Fig. 42. Menù di gestione delle statistiche.




Statistiche parziali o totali per LITRI, m3, l/m3
Reset per azzerare i dati (YES)

“TOTAL” indica il prodotto dosato dalla messa in funzione della pompa o dall'ultimo ripristino (DEFAULT).
“PARTIAL” indica il prodotto dosato dall'ultimo reset.

ALLARMI

Il simbolo # (cancelletto) nel menù principale segnala la presenza di uno o più allarmi.
Per visualizzarli, spostarsi con la freccia ➡ sulla schermata ALARM QTY: xx.
Entrare nel sottomenù con la freccia ➡

Fig. 43. Menù allarmi attivi.



Le finestre attive indicano gli allarmi attivi

Nota: Durante il normale funzionamento in caso di allarme compare sul display il simbolo "#"!

Tabella 10. Risoluzione degli allarmi

ALLARME	PROBLEMA	COSA FARE
LEVEL	Fine prodotto	Reintegrare il prodotto
SEFL	Superamento del numero di impulsi perso Riadescamento fallito	Controllare il SEFL Riadescare la pompa manualmente come descritto in Come adescare la pompa Spegnere e riaccendere la pompa
OVER FLOW	Frequenza di lavoro superiore a quella di targa	Verificare i dati impostati Verificare la portata della pompa Spegnere e riaccendere la pompa
POWER	Alimentazione oltre il range consentito	Controllare che l'alimentazione sia corrispondente ai dati di targa della pompa Spegnere e riaccendere la pompa
STROKE	Portata della pompa superiore a quella di targa	Verificare i dati impostati Verificare la portata della pompa Spegnere e riaccendere la pompa
BATCH	Interruzione del dosaggio a causa di un cambio di stato del contatto (modo di lavoro Batch)	Controllare la corrispondenza tra il contatto fornito e l'impostazione della pompa Spegnere e riaccendere la pompa

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Tabella 11. Guida alla risoluzione dei problemi.

PROBLEMA	CAUSE	COSA FARE
La pompa non si accende	• Non c'è alimentazione. • Fusibile di protezione saltato • Circuito guasto	• Collegare la pompa alla rete elettrica • Sostituire il fusibile seguendo la  Procedura di sostituzione del fusibile. • Sostituire il circuito seguendo la  Procedura di sostituzione del circuito.
La pompa non dosa ma il magnete funziona	• Filtro di fondo ostruito • Pompa disadescata (tubo di aspirazione vuoto) • Bolle d'aria nel circuito idraulico • Il prodotto usato genera gas	• Pulire il filtro di fondo • Effettuare la procedura di adescamento • Controllare raccordi e tubi e far defluire l'aria all'interno • Aprire il rubinetto di spurgo per far fuoriuscire l'aria. Sostituire il corpo pompa con un modello autospurgo
La pompa non dosa ed il magnete non funziona o il colpo è fortemente attutito	• Formazione di cristalli e blocco delle biglie • Valvola d'iniezione ostruita	• Pulire le valvole e provare a far circolare 2-3 litri d'acqua al posto del prodotto chimico • Sostituire le valvole
La pompa visualizza ERROR MEM	Errore di memorizzazione	Ripristinare i valori di default seguendo la  Procedura LOAD DEFAULT.
La pompa visualizza ERROR DATA	Errore nell'inserimento dei valori	Verificare i valori inseriti. Se corretti e l'errore è ancora visualizzato, la pompa è sottodimensionata
Password non valida	Errore nell'inserimento password	Se dimenticata, ripristinare la password di default seguendo la  Procedura RESET PASSWORD
La pompa visualizza INPUT OPEN	Solo in modalità di lavoro mA o Volt: nessun segnale in ingresso	Controllare l'INPUT (segnale esterno) della pompa
SEFL abilitato ma l'asterisco lampeggiante non compare sul display	• Ostruzione di tubi e/o valvole • SEFL non collegato	• Pulire le valvole e provare a far circolare 2-3 litri d'acqua al posto del prodotto chimico • Sostituire le valvole • Spegnere la pompa, collegare il SEFL e riaccendere

MENU INFO.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DOSATRICE È POSSIBILE VISUALIZZARE DALLA SCHERMATA PRINCIPALE PREMENDO IL TASTO "SU":

COLPI MINUTO IMPOSTATI
STATO "RECOVERY FAULT"
VOLTAGGIO ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA
DOSAGGIO LITRI / ORA IMPOSTATI
STATO ALLARME LIVELLO
MODALITA' DI LAVORO IMPOSTATA

Procedura FACTORY

Questa operazione comporta la cancellazione totale dei dati di programmazione (☞ **Parametri di default**).

Procedere come segue:

- staccare l'alimentazione della pompa
- entrare nel menù principale (SET) e scorrere fino alla voce "SET [09] FACTORY" e premere **E**. Quindi modificare la voce in "Y" e premere **E** per confermare.

Procedura RESET PASSWORD

Questa operazione comporta il reset della password ed il ripristino del valore di default ("0000").

Procedere come segue:

- staccare l'alimentazione della pompa
- premendo contemporaneamente i tasti **▲** e **ESC** riconnettere l'alimentazione
- Il display visualizza per alcuni secondi RESET PASSWORD prima di ritornare al normale funzionamento.

Procedura di sostituzione del fusibile

Questa operazione deve essere eseguita da **personale tecnico qualificato**.

Per la sostituzione del fusibile è necessario l'uso di due cacciaviti a croce 3x16 e 3x15 ed un fusibile di identica tipologia rispetto a quello bruciato.

Procedere come segue:

- Disconnettere la pompa dalla rete elettrica e dall'impianto idraulico.
- Ruotare la MANOPOLA DI REGOLAZIONE su 0%.
- Rimuovere le viti poste sulla parte posteriore della pompa.
- Sfilare la parte posteriore della pompa fino al completo distacco dalla parte anteriore comunque fino a rendere accessibile il circuito posto sulla parte anteriore della pompa. Prestare attenzione alla molla che si trova sull'asse della manopola iniezione.
- Localizzare il fusibile e procedere alla sostituzione con uno di UGUALE valore.
- Facendo attenzione alla molla presente tra magneti e asse della manopola iniezione reinserire la parte posteriore della pompa fino al completo contatto con la parte anteriore.
- Riavvitare le viti sulla pompa.

Procedura di sostituzione del circuito



Questa operazione deve essere eseguita da **personale tecnico qualificato**.

Per la sostituzione del fusibile è necessario l'uso di due cacciaviti a croce 3x16 e 3x15 ed un circuito con le stesse caratteristiche elettriche (alimentazione) di quello da sostituire.

Procedere come segue:

- Disconnettere la pompa dalla rete elettrica e dall'impianto idraulico.
- Ruotare la MANOPOLA DI REGOLAZIONE su 0%.
- Rimuovere le viti poste sulla parte posteriore della pompa.
- Sfilare la parte posteriore della pompa fino al completo distacco dalla parte anteriore disconnettere tutti i fili connessi al circuito. Prestare attenzione alla molla che si trova sull'asse della manopola iniezione.
- Rimuovere le viti di fissaggio del circuito.
- Sostituire il circuito dopo aver preso nota della posizione dei fili (consultare lo ☞ **Schema circuito**) e fissare il circuito alla pompa riavvitando le viti di fissaggio.
- Facendo attenzione alla molla presente tra magneti e asse manopola iniezione reinserire la parte posteriore della pompa fino al completo contatto con la parte anterior.
- Riavvitare le viti sulla pompa.

Fig. 44.Schema circuito KMS MF



 Al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore, questa apparecchiatura deve essere controllata **ALMENO** una volta al mese.

 PROTEZIONE DELL'OPERATORE

Indossare **SEMPRE** l'attrezzatura di sicurezza in base alle norme aziendali.

Nell'area di lavoro, durante la fase di installazione, manutenzione e mentre si maneggiano i prodotti chimici utilizzare:

- maschera protettiva
- guanti di protezione
- occhiali di sicurezza
- tappi o cuffie
- ulteriori DPI, se necessari

 Sospendere sempre l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione. L'incapacità di sospendere l'alimentazione potrebbe causare gravi lesioni fisiche.

 Tutte le operazioni d'assistenza tecnica devono essere eseguite solo da personale esperto ed autorizzato.

 Utilizzare sempre ricambi originali.

**Ispezioni di
manutenzione**

Una pianificazione della manutenzione include i seguenti tipi di ispezione

- Manutenzione ed ispezioni di routine
- Ispezioni trimestrali
- Ispezioni annuali

Se il liquido pompato è abrasivo o corrosivo, abbreviare gli intervalli di ispezione in modo appropriato.

Manutenzione e ispezioni di routine

Eseguire le seguenti operazioni quando si esegue manutenzione di routine:

- Controllare la tenuta meccanica ed accertarsi che non vi siano perdite
- Controllare le connessioni elettriche.
- Verificare la presenza di rumori insoliti, vibrazioni (il rumore non deve superare i dbA riportati nel manuale).
- Verificare la presenza di perdite nella pompa e nei tubi
- Controllare la presenza di eventuali corrosioni su parti della pompa e/o sui tubi.

Ispezioni trimestrali

Eseguire le seguenti operazioni ogni tre mesi:

- Verificare che il fissaggio sia stabile.
- Se la pompa è rimasta inattiva, verificare la tenuta meccanica e se necessario sostituirla

Ispezioni annuali

Eseguire le seguenti operazioni una volta all'anno:

- Verificare la capacità della pompa (deve corrispondere alla capacità di targa)
- Verificare la pressione della pompa (deve corrispondere alla pressione di targa)
- Verificare la potenza della pompa (deve corrispondere alla potenza di targa)

Se le prestazioni della pompa non soddisfano i requisiti di processo, e tali requisiti sono rimasti invariati, eseguire le operazioni seguenti:

1. smontare la pompa;
2. ispezionarla.
3. Sostituire le parti logorate.

 **Prima di rinviare la pompa al servizio di assistenza, è necessario rimuovere tutto il liquido all'interno del corpo pompa ed asciugarla PRIMA di imballarla nella sua scatola originale!**

Dopo aver svuotato il corpo pompa, se ci sono ancora possibilità che un liquido altamente corrosivo possa provocare danni, è necessario dichiararlo nel modulo SEGNALAZIONE RIPARAZIONE.

 **Compilare il modulo "SEGNALAZIONE RIPARAZIONE" a pagina 23 in fondo al manuale ed inviarlo insieme alla pompa.**


Non si accettano riparazioni prive del modulo SEGNALAZIONE RIPARAZIONE.

Tutte le indicazioni di portata sono riferite a misure effettuate con H₂O a 20 °C alla contropressione indicata.


La precisione di dosaggio è del $\pm 2\%$ ad una pressione costante di $\pm 0,5$ bar.

Fig. 46. Curve di portata KMS MF


2001: l/h 01 bar 20
Corpo pompa mod. I




1802: l/h 2 bar 18
Corpo pompa mod. L




1504: l/h 4 bar 15
Corpo pompa mod. L




1005: l/h 5 bar 10
Corpo pompa mod. L




0808: l/h 8 bar 8
Corpo pompa mod. L




0510: l/h 10 bar 5
Corpo pompa mod. L




0501: l/h 1 bar 5
Corpo pompa mod. I



0301: l/h 1 bar 3
Corpo pompa mod. I




0218: l/h 18 bar 2
Corpo pompa mod. M



KMS AC SERIES

1018: l/h 18 bar 10
Corpo pompa mod. M




140 SPM

Fig. 47. Curve di portata KMSA MF


1801: l/h 1 bar 18

Corpo pompa mod. LA




1503: l/h 3 bar 15

Corpo pompa mod. LA




103,5: l/h 3,5 bar 10

Corpo pompa mod. LA




085,5: l/h 5,5 bar 8

Corpo pompa mod. LA




057,5,5: l/h 7,5 bar 5

Corpo pompa mod. LA



0213: l/h 13 bar 2

Corpo pompa mod. MA



100,5: l/h 0,5 bar 10

Corpo pompa mod. JA




Fig. 48. Dimensioni pompa




Tabella di compatibilità chimica

Le pompe dosatrici sono ampiamente utilizzate per il dosaggio di prodotti chimici. Nella TABELLA DI COMPATIBILITA' CHIMICA selezionare il materiale più idoneo al liquido da dosare. Le informazioni riportate in tabella sono verificate periodicamente e ritenute corrette alla data di pubblicazione. I dati riportati in tabella sono basati su informazioni fornite dai produttori e sulla loro esperienza, ma, poiché la resistenza dei materiali dipende da numerosi fattori, questa tabella è fornita solo come guida iniziale. Il produttore non si assume responsabilità circa i contenuti della tabella.

Tabella 12. Tabella di compatibilità chimica.

Prodotto	Formula	Ceram.	PVDF	PP	PVC	SS 316	PMMA	Hastel.	PTFE	FPM	EPDM	NBR	PE
Acido Acetico, Max 75%	CH3COOH	2	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	1
Acido cloridrico concentrato	HCl	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1
Acido fluoridrico 40	H2F2	3	1	3	2	3	3	2	1	1	3	3	1
Acido fosforico, 50%	H3PO4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1
Acido nitrico, 65%	HNO3	1	1	2	3	2	3	1	1	1	3	3	2
Acido solforico 85%	H2SO4	1	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3	1
Acido solforico 98.5%	H2SO4	1	1	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3
Ammine	R-NH2	1	2	1	3	1	-	1	1	3	3	1	1
Bisolfato di sodio	NaHSO3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Carbonato di sodio (Soda)	Na2CO3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Cloruro ferrico	FeCl3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Idrossido di calcio	Ca(OH)2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Idrossido di sodio (Soda caus.)	NaOH	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
Ipoclorito di calcio	Ca(OCl)2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1
Ipoclorito di sodio, 12.5%	NaOCl + NaCl	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	2	3
Permanganato di potassio 10%	KMnO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Perossido di idrogeno, 30%	H2O2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	1
Solfato di alluminio	Al2(SO4)3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Solfato di rame	CuSO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 1 - Componente con ottima resistenza
- 2 - Componente con discreta resistenza
- 3- Componente non resistente

Materiali di costruzione della pompa

- Polyvinylidene fluoride (PVDF) Corpi pompa, valvole, raccordi, tubi
- Polypropylene (PP).....Corpi pompa, valvole, raccordi, galleggianti
- PVC Corpi pompa
- Stainless steel (SS 316).....Corpi pompa, valvole
- Polymethyl Metacrilate Acrylic (PMMA) ...Corpi pompa
- Hastelloy C-276 (Hastelloy) Molla della valvola iniezione
- Polytetrafluoroethylene (PTFE) Diaframma
- Fluorocarbon (FPM).....Guarnizioni
- Ethylene propylene (EPDM).....Guarnizioni
- Nitrile (NBR).....Guarnizioni
- Polyethylene (PE).....Tubi

**Caratteristiche
dei tubi**


Le caratteristiche tecniche dei tubi sono di fondamentale importanza per ottenere dosaggi accurati e sicuri nel tempo.

Ogni modello di pompa è fornito dal produttore per un funzionamento ottimale delle connessioni idrauliche in funzione della capacità di dosaggio.


Le informazioni riportate in tabella sono verificate periodicamente e ritenute corrette alla data di pubblicazione. I dati riportati in tabella sono basati su informazioni fornite dai produttori e sulla loro esperienza, ma, poiché la resistenza dei materiali dipende da numerosi fattori, questa tabella è fornita solo come guida iniziale. Il produttore non si assume responsabilità circa i contenuti della tabella.

Tabella 13. Caratteristiche dei tubi


Tubo aspirazione / scarico								
4x6 mm PVC (trasparente)	4x8 mm PE (opaco)		6x8 mm PE (opaco)		8x12 mm PVC (trasparente)			
Tubo mandata	Pressione di esercizio				Pressione di scoppio			
4x6 mm PE 230 (opaco)	20°C 12 bar	30°C 10.5 bar	40°C 8.5 bar	50°C 6.2 bar	20°C 36 bar	30°C 31.5 bar	40°C 25.5 bar	50°C 18.5 bar
4x8 mm PE 230 (opaco)	20°C 19 bar	30°C 15.7 bar	40°C 12 bar	50°C 7.5 bar	20°C 57 bar	30°C 47 bar	40°C 36 bar	50°C 22.5 bar
6x8 mm PE 230 (opaco)	20°C 8.6 bar	30°C 6.8 bar	40°C 4.8 bar	50°C 2.3 bar	20°C 26 bar	30°C 20.5 bar	40°C 14.5 bar	50°C 7 bar
8x12 mm PE 230 (opaco)	20°C 12 bar	30°C 10.5 bar	40°C 8.5 bar	50°C 6.2 bar	20°C 36 bar	30°C 31.5 bar	40°C 25.5 bar	50°C 18.5 bar
4x6 mm PVDF Flex 2800 (opaco)	20°C 40 bar	30°C 34 bar	40°C 30 bar	50°C 27 bar	60°C 24.8 bar	80°C 20 bar	90°C 10 bar	
6x8 mm PVDF Flex 2800 (opaco)	20°C 29 bar	30°C 25.5 bar	40°C 22 bar	50°C 20 bar	60°C 18 bar	80°C 14.5 bar	90°C 7.3 bar	
8X10 mm PVDF Flex 2800 (opaco)	20°C 18 bar	30°C 15.5 bar	40°C 13.5 bar	50°C 12.5 bar	60°C 11.2 bar	80°C 9 bar	90°C 4.5 bar	
1/4 PE 230 (opaco)	20°C 17.6 bar							
3/8 PE 230 (opaco)	20°C 10.6 bar							
1/2 PE 230 (opaco)	20°C 10.6 bar							



Connettere i fili dell'uscita allarme della pompa DUTY all'ingresso stand-by della pompa STAND-BY



IMPOSTARE L'USCITA ALLARME DELLA POMPA DUTY SU NORMALMENTE CHIUSO (N.C.)



N.B.
1. CONNETTERE IL CAVO MARRONE DELLA
POMPA MASTER AL CAVO VERDE DELLA POMPA
SLAVE.

2. CONNETTERE IL CAVO BIANCO DELLA
POMPA MASTER AL CAVO GIALLO DELLA POMPA
SLAVE.

ALLEGARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO AL DDT DI TRASPORTO

DATA

MITTENTE

Azienda
Indirizzo
Telefono
Persona di riferimento

PRODOTTO (vedi etichetta della pompa)

CODICE
S/N (serial number).....

CONDIZIONI OPERATIVE

Luogo/descrizione dell'installazione
.....
Agente chimico dosato.....
Avvio (data) N° di ore di lavoro (approx.)
Rimuovere tutto il liquido all'interno del corpo pompa ed asciugare PRIMA di imballare la pompa nella sua scatola originale.

DESCRIZIONE DEL DIFETTO RISCONTRATO

- ☐ **MECCANICO**
Parti usurate
Rotture o altri danni
Corrosioni
Altro
- ☐ **ELETTRICO**
Connessioni, connettore, cavi
Controlli (tastiera, display, ecc.)
Elettronica
Altro
- ☐ **PERDITE**
Connessioni
Corpo pompa.....
- ☐ **INADEGUATO/MANCATO FUNZIONAMENTO/ALTRO**
.....
.....

Dichiaro che il prodotto è privo di qualsiasi sostanza chimica pericolosa, biologica o radioattiva.

Firma del compilatore

Timbro dell'azienda

SOMMARIO

NOTE GENERALI SULLA SICUREZZA	2
SCOPO D'USO E AVVERTENZE DI SICUREZZA	3
SICUREZZA AMBIENTALE	4
ETICHETTA.....	4
RICAMBI.....	4
INTRODUZIONE.....	6
Serie KMS MF.....	6
Serie KMSA MF.....	6
Serie KMS AC MF.....	6
Contenuto imballo	6
COMPONENTI DELLA POMPA.....	7
Regolazione meccanica della singola iniezione	7
Caratteristiche tecniche ed elettriche.....	9
Materiali di costruzione	10
Parametri di default.....	10
INSTALLAZIONE	11
Installare la pompa dosatrice.....	11
Posizionamento della pompa.....	11
Installazione del sensore di flusso (SEFL)	13
CONNESSIONE IDRAULICA.....	14
Sonda di livello.....	14
Connessione tubo aspirazione / filtro di fond	15
Connessione tubo mandata / corpo pompa.....	15
Valvola iniezione	16
Tubo di spurgo	16
Connessione componenti idrauliche mod. autospurgo	
KMSA MF.....	17
CONNESSIONE ELETTRICA	18
Verifiche preliminari	18
Come collegare la pompa	19
Contatore lancia impulsi con effetto HALL.....	19
ADESCAMENTO DEL CORPO POMPA.....	20
Come adescare la pompa	20
PROGRAMMAZIONE DELLA POMPA.....	21
Funzioni della tastiera	21
Menù principale.....	21
Entrare nell'area programmazione	22
PROG 1 MODE: Modalità di lavoro	22
CONSTANT	23
DIVIDE	24
Calcolare il valore di divisione.....	24
MULTIPLY	25
Calcolare il valore di moltiplicazione	25
PPM.....	26
Dosaggio di mantenimento.....	26
PERC	27
Quantità di prodotto da dosare.....	27
Scelta del contatore.....	27

MLQ	28
BATCH	29
EXTERNAL: il segnale esterno regola il dosaggio	29
MANUAL: dosaggio manuale	30
INTERNAL: ciclo pausa-lavoro	30
VOLT	32
mA / TIMER.....	33
PROG 2 SETUP: Impostazioni di lavoro	34
cc/st	35
TEST	35
LEVEL	36
SEFL	36
STAND-BY	37
OUT AL	38
ALARMS	38
WMETER	39
TIMEOUT	39
UNIT	40
DELAY	40
PASSWORD	40
PROG 3 STAT: Statistiche	41
ALLARMI	42

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..43

Procedura LOAD DEFAULT	44
Procedura RESET PASSWORD	44
Procedura di sostituzione del fusibile	44
Procedura di sostituzione del circuito	44
Schema circuito.....	45
Pianificazione della manutenzione	46
Ispezioni di manutenzione	46
Servizio di assistenza e riparazione	47
Dimensioni.....	51
Tabella di compatibilità chimica	52
Materiali di costruzione della pompa	52
Caratteristiche dei tubi	53

APPENDICE. CONNESSIONE POMPE MASTER-SLAVE

.....	55
-------	----

SEGNALAZIONE RIPARAZIONE.....56

Indice delle figur

Fig. 1.	Installazione della pompa dosatrice.....	10
Fig. 2.	Installazione del SEFL sulla pompa dosatrice.....	11
Fig. 3.	Assemblaggio filtro di fondo / sonda di livell	12
Fig. 4.	Assemblaggio tubo aspirazione / corpo pompa.....	13
Fig. 5.	Assemblaggio tubo mandata / corpo pompa.....	13
Fig. 6.	Descrizione corpo pompa con spurgo manuale (KMS MF).	14
Fig. 7.	Descrizione corpo pompa autospurgo (pompa KMSA MF).	15
Fig. 8.	Installazione elettrica della pompa	16
Fig. 9.	Connessione allarme/stand-by.....	17
Fig. 10.	Collegamenti della pompa	17
Fig. 11.	Cavo segnale esterno per contatore lancia impulsi.....	17
Fig. 12.	Menù Constant.....	21
Fig. 13.	Menù Divide	22
Fig. 14.	Menù Multiply.....	23
Fig. 15.	Menù PPM.....	24
Fig. 16.	Menù PERC.....	25
Fig. 17.	Menù MLQ	26
Fig. 18.	Menù BATCH.....	27
Fig. 19.	Batch -mode external- stato del contatto e modalità di lavoro della pompa.....	27
Fig. 20.	Batch -mode manual- modalità di lavoro della pompa	28
Fig. 21.	Batch -mode internal- modalità di lavoro della pompa con ciclo costante pausa-lavoro.....	28
Fig. 23.	Batch -mode internal- modalità di lavoro della pompa con ciclo pausa-lavoro regolato da un contatto esterno. Caso 1.....	29
Fig. 22.	Batch -mode internal- modalità di lavoro della pompa con ciclo pausa-lavoro regolato da un contatto esterno. Caso 2.....	29
Fig. 24.	Menù VOLT	30
Fig. 25.	Menù mA	31
Fig. 26.	Menù CC/ST	33
Fig. 27.	Menù TEST	33
Fig. 28.	Menù LEVEL	34
Fig. 29.	Pre-allarme di livello.....	34
Fig. 30.	Menù SEFL	35
Fig. 31.	Menù Stand-by.	35
Fig. 32.	Menù Out al	36
Fig. 33.	Menù Alarms.	36
Fig. 34.	Menù Wmeter.	37
Fig. 35.	Menù Timeout.....	37
Fig. 36.	Timeout	37
Fig. 37.	Menù Unit.	38
Fig. 38.	Menù Delay.	38
Fig. 39.	Menù Password.	38
Fig. 40.	Menù di gestione delle statistiche.....	39
Fig. 41.	Menù allarmi attivi.....	40
Fig. 42.	Schema circuito KMS MF.....	43
Fig. 43.	Schema circuito KMS MF per la connessione ad un contatore lancia impulsi con effetto Hall.....	43
Fig. 44.	Curve di portata KMS MF.....	45
Fig. 45.	Curve di portata KMSA MF.....	47
Fig. 46.	Dimensioni pompa.....	48

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.	Informazioni modello KMS MF e KMSA MF	5
Tabella 2.	Informazioni modello KMS AC MF	6
Tabella 3.	Funzione dei tasti	17
Tabella 4.	Menù principale	17
Tabella 5.	Simboli sul display	17
Tabella 6.	PROG1 MODE: modalità di lavoro della pompa.	18
Tabella 7.	PROG 2 SETUP: menù di impostazione dei parametri.....	30
Tabella 8.	PROG 3 STAT: menù statistiche.....	37
Tabella 9.	Risoluzione degli allarmi	38
Tabella 10.	Guida alla risoluzione dei problemi	39
Tabella 11.	Tabella di compatibilità chimica.....	46
Tabella 12.	Caratteristiche dei tubi	47

PRECAUZIONI RELATIVE A DIRETTIVE, REGOLAMENTI E NORME

§ Marcatura CE/UE e UKCA

Si garantisce che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive e dei Regolamenti applicabili in ragione delle seguenti specifiche. Prendere attentamente in considerazione le seguenti specifiche per l'utilizzo del prodotto nei Paesi membri dell'Unione Europea e nel Regno Unito.

• Direttive e norme armonizzate CE/UE

Direttive

DIRETTIVA 2006/42/CE

DIRETTIVA 2014/35/UE

DIRETTIVA 2014/30/UE

DIRETTIVA 2011/65/UE

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/863

Norme armonizzate

EN ISO 12100

EN 809

EN ISO 20361

EN IEC 61326-1

EN 61010-1

EN IEC 63000

• Regolamenti e norme armonizzate UKCA

Regolamenti

2008 No. 1597

2008 2016 No. 1091

2016 No. 1101

2012 No. 3032

Norme armonizzate

BS EN ISO 12100

BS EN 809

BS EN ISO 20361

BS EN IEC 61326-1

BS EN 61010-1

BS EN IEC 63000



Smaltimento delle apparecchiature a fine vita da parte degli utenti

Questo simbolo avvisa di non smaltire il prodotto con i normali rifiuti. Rispettare la salute umana e l'ambiente conferendo l'apparecchiatura dismessa a un centro di raccolta designato per il riciclo di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Per ulteriori informazioni visitare il sito on line.



Tutti i materiali utilizzati per la costruzione della pompa dosatrice e per questo manuale possono essere riciclati e favorire così il mantenimento delle incalcolabili risorse ambientali del nostro Pianeta. Non disperdere materiali dannosi nell'ambiente! Informati presso l'autorità competente sui programmi di riciclaggio per la tua zona d'appartenenza!